



GRX São Paulo Ind. e Comércio Ltda EPP
Rua Epaminondas Luis Amorim, 275 - Cep: 02441 - 110
Lauzane Paulista - São Paulo - SP
SAC: (11) 2231-7446 * Nextel: 84*17217

12 ANOS

WWW.GRXSP.COM.BR



Argamassa baritada em Dry-wall

Melhores maneiras para preparo de parede de gesso acartonado (dry-wall) para receber o reboco com argamassa baritada (proteção radiológica).

Opção 01 – Para Dry-wall virgem (sem pintura)

Fazer uma mistura com três medidas de areia de construção e duas medidas de cimento, adicionar água e chapiscar a superfície de gesso acartonado, deixar secar por algumas horas antes de rebocar com argamassa baritada.

Obs.: Não utilizar impermeabilizante do tipo Bianco ou similar. Ver figura 1



Figura 1

Opção 02 – Para Dry-wall virgem (sem pintura)

Utilizar argamassa pronta para assentamento de pisos e azulejos cerâmicos, adicionar água de acordo com a orientação dos respectivos fabricantes (Quartzolit, Votoran, etc) e aplicar na superfície de gesso acartonado com a desempenadeira dentada formando estrias no sentido horizontal, deixar secar por algumas horas antes de rebocar com argamassa baritada.

Obs.: Não utilizar impermeabilizante do tipo Bianco ou similar. Ver figura 2



Figura 2

Opção 03 – Para Dry-wall virgem (sem pintura)

Fazer sulcos profundos (ranhuras), rompendo a película de papelão sobre a placa de gesso de forma que aproximadamente 50% do gesso fique exposto. A ferramenta a ser utilizada pode ser confeccionada na obra da seguinte forma: utilizar um pedaço de sarrafo de madeira de 1 metro de comprimento e atravessar alguns pregos de um lado para outro em uma das pontas formando uma espécie de escova de aço, esta será estriada com força na parede de dry-wall para rasgar o cartão. Em cima desta superfície picotada será feito o reboco de argamassa baritada.

**Obs.: Esta opção é recomendada somente para pequenas áreas.
Não utilizar impermeabilizante do tipo Bianco ou similar. Ver figura 3**



Figura 3

Opção 04 – Para Dry-wall (com pintura)

Para paredes de gesso acartonado que se encontram pintadas:

Utilizar argamassa pronta para assentamento de pisos e azulejos cerâmicos, adicionar água de acordo com a orientação dos respectivos fabricantes (Quartzolit, Votoran, etc) e aplicar na superfície de gesso acartonado com a desempenadeira dentada formando estrias no sentido horizontal, deixar secar por algumas horas antes de rebocar com argamassa baritada.

Obs.: Não utilizar impermeabilizante do tipo Bianco ou similar. Ver figura 4



Figura 4